


Humidificateur d'air et diffuseur d'huiles essentielles H2O par ALPS

Manuel d'utilisation

Référence : ALPS_H2O_HA_H1



Sommaire

Modes d'utilisation	1
Spécifications techniques	2
Entretien et Maintenance	2
Précautions	3
Résolution de problèmes	4

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant utilisation.
- L'entreprise se réserve le droit d'interprétation finale des instructions décrites.
- L'apparence du produit peut faire l'objet de variations matérielles.
- Veuillez conserver ce manuel ainsi que votre facture d'achat.
- Le produit peut faire l'objet de mises à jour sans notice préalable.


Modes d'utilisation

Versez simplement de l'eau dans le réservoir, sans dépasser le niveau maximal. Posez l'humidificateur à plat, branchez-le et allumez-le, il est prêt à fonctionner.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l'humidificateur d'air avec des huiles essentielles. Il suffit de verser quelques gouttes d'huiles essentielles dans l'eau du réservoir.

Bouton	Mode		
Bouton éclairage	1 ^{ère} pression	Couleur variable automatique	
	2 nd e pression	Couleur variable automatique	
	3 ^{ème} à 16 ^{ème} pression	Choix de 14 couleurs	
	17 ^{ème} pression	Eteint la lumière	
Bouton Brumisateur	Longue pression	Eteint la lumière	
	1 ^{ère} pression	Intensité faible ~50ml/h	Autonomie : 36h
	2 ^{ème} pression	Intensité moyenne ~100ml/h	Autonomie : 18h
	3 ^{ème} pression	Intensité forte ~150ml/h	Autonomie : 12h
	4 ^{ème} pression	Eteint le brumisateur	

Spécifications techniques




Dimensions :
241x174x155mm

Poids Net :
0.954Kg


Alimentation :
24W / DC 24V / 1A

Capacité du réservoir :
1.6 L

Entretien et Maintenance




Attention à ne pas dépasser le niveau maximal d'eau. L'eau ne doit pas rentrer dans la sortie du brumisateur !



Pour nettoyer le réservoir et le couvercle, utiliser un tissu doux humide et rincer.

En cas de résidu d'huiles essentielles au niveau des plaques ultrason, veuillez utiliser un tissu doux humide ou un coton-tige pour les nettoyer.

! Pour vider l'eau du réservoir, toujours garder le côté du brumisateur vers le haut, pour que l'eau ne puisse pas y rentrer !



Précautions

1. Conservez et utilisez l'humidificateur dans un endroit sec et aéré.
2. Utilisez l'humidificateur sur une surface plane.
3. Utilisez un tissu doux pour nettoyer l'humidificateur (surfaces, sorties du brumisateur, plaques ultrason, etc.)
4. En remplissant ou vidant le réservoir, prenez garde à ne pas laisser d'eau rentrer dans la sortie du brumisateur.
5. Ne lavez pas ou ne rincez pas l'humidificateur directement sous le robinet d'eau.
6. Gardez l'humidificateur hors de portée des enfants et des animaux.
7. Gardez l'humidificateur à distance des sources de chaleur, tels que les chauffages, fours, plaques de cuisson, etc.

Résolution de problèmes

Problème	Solutions et Pistes
L'humidificateur est branché, le voyant rouge est allumé, mais aucune brume ne sort.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débrancher l'humidificateur, le brancher à nouveau. 2. L'humidificateur est trop rempli d'eau. 3. Le couvercle est placé à l'envers. 4. Si de l'eau est rentré au niveau du circuit électrique, débrancher l'humidificateur et contacter le revendeur.
Aucun voyant n'est allumé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débrancher l'humidificateur, vérifier la prise, le brancher à nouveau. 2. Le circuit électrique est endommagé, débrancher l'humidificateur et appeler le revendeur.
Fuite d'eau ou de brume	<ol style="list-style-type: none"> 1. De la brume sort par les côtés. Vérifier que le couvercle est bien fermé. 2. Si de l'eau est rentré au niveau du circuit électrique, débrancher l'humidificateur et contacter le revendeur.
Le débit de brume est trop faible.	<ol style="list-style-type: none"> 1. S'assurer que le niveau d'eau ne dépasse pas le seuil maximal. 2. Laisser l'humidificateur fonctionner quelques minutes et vérifier à nouveau. 3. Le couvercle est mal fermé.

En cas de panne ou de difficulté, par précaution prenez contact avec votre revendeur ou avec le service client sur www.alpstechnologies.fr.